



## BRUKSANVISNING INBROTTSFÖRDRÖJANDE SKÅP MODELL DM 45



### Viktig information

- Förvara koder på säkert ställe. Använd aldrig persondata som födelsedag, telefonnummer eller liknande.
- Förvara nödöppningsnyckeln på säkert ställe, **dock inte i skåpet!**
- Ta ur batterierna om skåpet inte ska användas under längre tid.

### Att öppna skåpet med nyckel

Öppna locket mellan knappsatsen och handtaget. Sätt i nyckeln i nyckelhålet och vrid nyckeln medurs. För sedan handtaget till höger och öppna dörren.

### Att installera batterier

Öppna skåpet. Sätt i 4 st alkaliska LR6/AA/1.5 V batterier i batterifacket på dörrens insida.

Prova att öppna låset enligt avsnittet "att öppna skåpet med kod" nedan. **Observera att medföljande batterier endast är demobatterier.**

### Att öppna skåpet med kod

1. Tryck "\*" . Bakgrundsbelysningen av knapparna tänds.
2. Knappa in koden (fabriksinställd kod: 159).
3. Tryck "#". Låset svarar med grönt ljus vid rätt kod.
4. Vrid handtaget till höger och öppna dörren. Skåpet signalerar med grönt ljus och bakgrundsbelysningen blinkar tre gånger, Om inte handtaget går att vrida till höger efter grönt ljus tryck handtaget försiktigt till vänster till stopp och sedan till höger för att öppna.

Obs! Tre felaktiga koder medför att låset blockeras i 15 minuter.

### Att låsa skåpet

1. Stäng dörren helt. Se till att inget hamnar i kläm.
2. Vrid handtaget åt vänster tills handtaget pekar nedåt till stopp.

### Att ändra kod

1. Öppna skåpet.
2. Tryck in knappen på dörrens insida. Låset svarar med att rött och grönt ljus blinkar under 10 sekunder då du måste ha börjat programmera låset.
3. Knappa in en ny kod (3–8 siffror).
4. Tryck "#".
5. Repetera punkt 3 och 4 ovan. Grönt ljus lyser under 5 sekunder för att bekräfta att koden är korrekt inlagd.

### Stänga av- / sätta på ljud

1. För aktivering tryck "# 5 #".
2. För avaktivering tryck "#5 #".

För batteribyte, se baksidan→

### **Handhavande för angreppslarmet**

För aktivering:

1. Tryck in knappen på dörrens insida.
2. För låg känslighet tryck ”# 1 #”
3. För medium känslighet tryck ”# 2 #”
4. För hög känslighet tryck ” # 3 #”.

För avaktivering:

1. Tryck ”# 0 #”.

### **Att byta batterier**

När batterierna börjar att ta slut varnar låset med rött ljus. Öppna då skåpet och sätt i 4 st nya alkaliska LR6/AA/1,5 V batterier i batterifacket på dörrens insida. Se till att använda batterier tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

### **Montering av skåp**

Medskickade skruv och plugg är ej avsedda för montering under europeiska förhållanden. Använd rätt fastsättningsmetod till respektive underlag, vid osäkerhet kontakta din fackhandlare.