Bruksanvisning nyckelgömman



Ställa in egen kod

- Vid leverans är ingen kod inställd.
- Öppna locket med “open”-knappen.

- Håll locket som bilden till vänster visar
- På insidan av locket finns en täckplatta av plast som även kan användas som skruvmejsel
- Skjut täckplattan nedåt för att komma åt inställningsskruvarna



- Vrid på inställningsskruven så att pilen pekar åt höger för de siffror som du vill använda som kod.



Hur du stänger locket

- Tryck in de sifferknappar du har valt som kod.
- Tryck “open”-knappen nedåt och stäng locket.

Hur du öppnar locket

- Tryck in de sifferknappar du har valt som kod.
- Tryck “open”-knappen nedåt och öppna locket.

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp:

Arkivexperten.nu 0911-21 11 10