

GRATTIS!

Du har blivit ägare till en kvalitetsprodukt från världens största tillverkare av säkerhetsprodukter.

Öppning av skåpet:

När Du skall öppna skåpet trycker Du på knapp * 1 2 3 4 #. När Du tryckt in sista knappen visas "Good" på displayen, nu skall nyckeln omedelbart vridas om och skåpet är öppet.

För att byta kod:

När Du vill programera in en egen kod trycker Du först in knappen som sitter inne i plåten "M" på dörrens insida. Displayen visar "Code" på dörrens framsida och Du måste omedelbart programera in den nya koden. Använd ej * vid programmering. Du kan programmera från 2-8 siffror i din kod.

När den nya koden är intryckt avslutar Du programmeringen genom att trycka in #. Genom ljudsignaler registreras att ny kod mottagits.

Programmering kan bara ske under den tid "Code" visas på displayen.

OBS! Prova alltid den nya koden med öppen dörr, vrid om nyckeln eller tryck ner handtaget så att kolvarna hamnar i utfällt läge.

Ex. Du vill ha 1 2 4 till ny kod.

1. Tryck in knappen på dörrens insida.
2. Då signallampan tänts trycker Du in 1 2 4 samt #.
3. Mottagningssignal erhålles och systemet har mottagit den nya koden.
4. Prova med öppen dörr genom att trycka * 1 2 4 #.

Maximalt kan åtta siffror matas in i koden (100 000 000 kombinationer).

Om fel kod trycks in när skåpet skall öppnas erhålles fel signal.

Om fel kod trycks in 4 gånger efter varandra blockeras låssystemet under ca 5 minuter och går då ej att öppna även om rätt kod används.

När displayen visar "Lo Bat" måste batterierna bytas till 4st Alkaliska 1,5 volts batterier som är placerade på knapppanelen högra sida



SSP, ESP, RD1, DX110, DX120

Postadress
NORDSEC Security AB
Box 1070
475 22 ÖCKERÖ

Telefon
031-96 20 20
Telefax
031-96 23 20

Stockholm
08-85 85 95
Malmö
040-23 23 38

Hemsida
www.nordsec.se
Vapenskåp
www.norlyx.se

E-post
info@nordsec.se