

GRATTIS!

Du har blivit ägare till en kvalitetsprodukt från Nordsec Security AB tillverkare av säkerhetsprodukter.

Öppning av skåp. Modell: SSP, ESP, RD1, DX110, DX120

När Du skall öppna skåpet trycker Du på knapp C 1 2 3 4 #. När Du tryckt in sista knappen skall nyckeln omedelbart vridas om och skåpet är öppet.

Öppning av skåp. Modell: DX130-DX600, 203P

När Du skall öppna skåpet vrider Du nyckeln åt höger så långt det går. Därefter trycker Du på knapp C 1 2 3 4 5 6 samt #. Skåpsdörren skall nu öppnas.

För att byta kod:

När Du vill programmera in en egen kod trycker Du först in knappen som sitter inne i plåten på dörrens insida. Den röda signallampan på dörrens framsida lyser nu och Du måste omedelbart programmera in den nya koden. Använd ej C vid programmering.

När den nya koden är intryckt avslutar Du programmeringen genom att trycka in #. Genom ljudsignaler registreras att ny kod mottagits.

Programmering kan bara ske under den tid signallampan lyser.

OBS! Prova alltid den nya koden med öppen dörr:

- **Vrid om nyckeln eller tryck ner handtaget så att kolvarna hamnar i utfällt läge. Modell: SSP, ESP, RD1, DX110, DX120.**
- **Tryck in automatreglingsstaget mellan gångjärnet på dörrens baksida så att kolvarna hamnar i utfällt läge. För att låsa vrid nyckeln till vänster till stopp, därefter öppna genom att vrid om nyckeln till höger och tryck in din kod. Modell: DX130-DX600,203P.**

Ex. Du vill ha 1 2 4 till ny kod.

1. Tryck in knappen på dörrens insida.
2. Då signallampan tänts trycker Du in 1 2 4 samt #.
3. Mottagningsignal erhålles och systemet har mottagit den nya koden.
4. Prova med öppen dörr genom att trycka C 1 2 4 #.

Maximalt kan åtta siffror matas in i koden (100 000 000 kombinationer).

Om fel kod trycks in när skåpet skall öppnas erhålles en felsignal.

Om fel kod trycks in 4 gånger efter varandra blockeras låssystemet under ca 25 minuter och går då ej att öppna även om rätt kod används.

Låset drivs av 1,5 volts batterier som är placerade under knapppanelen på dörrens framsida.



SSP, ESP, RD1, DX110, DX120 / DX130-DX600, 201P-203P

Postadress
NORDSEC Security AB
Box 1070
475 22 ÖCKERÖ

Telefon
031-96 20 20
Telefax
031-96 23 20

Stockholm
08-85 85 95
Malmö
040-23 23 38

Hemsida
www.nordsec.se
Vapenskåp
www.norlyx.se

E-post
info@nordsec.se