



LaGards kodlås Modell 1521

ALLMÄNT

Detta lås kan hantera två öppningskoder: Kod 1 och Kod 2. Kod 1 är inlagd från fabrik och tillfälligt inställd på 123456. Kod 2 är underställd kod 1 och är ej inlagd från fabrik.

Låset signalerar med två pip och blink vid korrekt åtgärd och tre pip och blink vid felaktig åtgärd. Programmera alltid med öppen dörr och kontrollera resultatet innan dörren stängs.

ATT ÖPPNA OCH STÄNGA LÅSET

1. Tryck in giltig 6 siffrig kod. Låset signalerar med två pip och blink. Leveransinställd kod är 123456.
2. Fördröjningsperioden startar, dioden blinkar varannan sekund.
3. När fördröjningsperioden är slut startar öppenperiod: låset piper varannan sekund.
4. Tryck in giltig sexsiffrig kod igen. Om giltig kod ges bekräftar låset med dubbelpip.
5. Inom tre (3) sekunder vrid skåpets handtag till öppet läge. Nu är det möjligt att öppna dörren.
6. För att stänga, vrid handtaget till låst läge. Kontrollera att dörren är låst genom att känna på handtaget.

OBS! Fyra felaktiga koder medför att låset blockeras i fem minuter. Under blockeringstiden signalerar låset med en blinkning var tionde sekund och varje tryck orsakar en lång signal. Två ytterligare felaktiga koder efter detta medför att låset blockeras igen.

ATT ÄNDRA KOD

1. Tryck och håll nedtryckt "0" tills låset bekräftar med dubbelsignal. Dioden lyser med ett fast sken.
2. Tryck in nuvarande kod. Låset signalerar med dubbelsignal.
3. Tryck in en ny 6-siffrig kod. Låset signalerar med dubbelsignal.
4. Tryck in den nya koden igen. Låset signalerar med dubbelsignal.

Om något fel uppstår hörs en lång signal och den gamla koden förblir aktuell.

ATT LÄGGA IN KOD 2

5. Tryck och håll nedtryckt "1" tills låset bekräftar med dubbelsignal. Dioden lyser med ett fast sken.
6. Tryck in kod 1. Låset signalerar med dubbelsignal.
7. Tryck in önskad 6-siffrig kod 2. Låset signalerar med dubbelsignal.
8. Tryck in den önskade kod 2 igen. Låset signalerar med dubbelsignal.

Kod 2 kan ändra kod på samma sätt som kod 1. Med hjälp av kod 1 kan kod 2 borttagas.

ATT TA BORT KOD 2

1. Tryck och håll nedtryckt "3" tills låset bekräftar med dubbelsignal. Dioden lyser med ett fast sken.
2. Tryck in kod 1. Låset signalerar med dubbelsignal.
3. Kod 2 är nu borttagen.

ATT PROGRAMMERA TIDSFÖRDRÖJNINGEN (Max 99 min) och ÖPPEN PERIOD (max 19 min)

1. Tryck och håll nedtryckt "9" tills låset bekräftar med dubbelsignal. Dioden lyser med ett fast sken.
2. Tryck in kod 1. Låset signalerar med dubbelsignal.
3. Tryck in fördröjnings och öppenperiod tvåsiffriga värde. Låset signalerar med dubbelsignal.

T.ex: För att programmera 26 min. fördröjnings och 12 min. öppen period trycker du in "2612"

4. Tryck in fördröjnings och öppenperiod tvåsiffriga värde en gång till för att bekräfta. Låset signalerar med dubbelsignal.

OBS! Ifall du vill ändra tidsfördröjningen och öppen periods tvåsiffriga värden under tidsfördröjningen går det bara att öka den. Försöket att sänka värde under tidfördröjningsperioden kommer att ignoreras. För att kunna sänka tidsfördröjningsvärde måste man trycka "9" under öppen period.

ATT BYTA BATTERI

Om låset signalerar med upprepade pip och blink vid öppning indikerar detta att batteriet börjar ta slut. Öppna i sådana fall locket på knappsatsens undersida och ta bort det gamla batteriet och ersätt det med ett nytt 9V Alkaliskt högströmsbatteri. Vi rekommenderar Duracells Alkaliska 9V batterier för att alla deras batterier är av högström.

