

# ANVÄNDARGUIDE FÖR SKÅP MED FINGERPRINTSYSTEM



**Fingeravläsare**

**Batterilucka**

**Display**

**Nyckellås**

**Knappsats**

Fingerprintlåset kan antingen öppnas med kod eller ett finger. Vid första programmeringen programmeras både chefs kod och -fingeret vid samma tillfälle.

Du kan endast programmera in en chefs kod och en chefs finger, men 9 st olika användarfingar.

Låset levereras med en leveranskod **1 2 3 4**.

Vid fel kod eller finger visar displayen **"ERROR"** och 4 pip hörs. Om 5 på varandra felaktiga försök görs "somnar" låset i 1 minut.

Börja med att låsa upp nyckellåset, därefter trycker du \* vänta tills **"OPEN"** visas på displayen, tryck **1 2 3 4** samt **#** vrid sedan handtaget och dörren är öppen.

## Första programmering med chefs-kod & -finger.

1

Tryck in knappen som sitter inne i plåten i ett litet hål på dörrens baksida, använd en penna genom ett litet hål i täcklåpan. Den blå signallampen runt fingeravläsaren på panelen lyser nu samtidigt som **"CODE"** visas på displayen.

2

Du måste omedelbart programmera in den nya koden. Använd ej \* vid programmering. Du kan programmera från 2-8 siffror i din kod. När den nya koden är intryckt avslutar Du programmeringen genom att trycka in **#**. Genom ljudsignaler registrerar att ny kod mottagits och **"HOLD"** visas på displayen.

3

Placera fingret på fingeravläsaren med ett säkert tryck, **"FINGER-0"** visas på displayen och ljudsignaler registrerar att fingret är programmerat samt att **"GOOD"** visas på displayen.

*Din personliga chefs kod och -finger är nu inprogrammerat i minnet. Med din nyckel kan du använda antingen kod eller fingret för att öppna skåpet.*



### Öppna skåpet med nyckel & finger.

- 1) Sätt in nyckeln i låset och vrid om.
- 2) Tryck på \* ,displayen visar "**HOLD**", det piper till och visar "**OPEN**".
- 3) Placera fingret på fingeravläsaren i ungefär 1-2 sekunder tills det piper till.
- 4) Skåpets lås klickar samt att ljudsignal ljuder och "**GOOD**" visas på displayen.
- 5) Vrid handtaget inom 5 sekunder för att öppna skåpet.

### Öppna skåpet med nyckel & kod.

- 1) Sätt in nyckeln i låset och vrid om.
- 2) Tryck på \* ,displayen visar "**HOLD**", det piper till och visar "**OPEN**".
- 3) Tryck din personliga kod och avsluta med # .
- 4) Skåpets lås klickar samt att ljudsignal ljuder och "**GOOD**" visas på displayen.
- 5) Vrid handtaget inom 5 sekunder för att öppna skåpet.

### Programmera in flera fingrar.

Programmeringen som gjordes första gången är chefs kod & -finger, de styr över de nya programmerade användarfingrar.

Du kan programmera in 9 olika användarfingrar och numrera varje finger med 1-9.  
Gör så här:

- 1) Tryck på \* ,displayen visar "**HOLD**", det piper till och visar "**OPEN**".
- 2) Tryck på \* igen, det piper och visar "**PIN-IN**".
- 3) Tryck din personliga chefs kod och avsluta med # .
- 4) Displayen visar "**HOLD**" , det piper och visar "**FINGER-0**"
- 5) Placera chefsfingret på fingeravläsaren tills det piper till och visar "**READ-NO**" på displayen.
- 6) Tryck in ett bestämt användarnumret 1-9. Börja med " 1 " tryck sedan #. Displayen visar "**HOLD**".
- 7) Placera det nya fingret på fingeravläsaren tills det piper till och "**GOOD**" visas på displayen.
- 8) Displayen visar "**USER-NO**" och du kan programmera ett nytt finger igen genom att repetera steg 6-7 ovan.
- 9) När programmeringen är klar, tryck på "#" knappen, det piper till och visar "**END**" på displayen. Skåpet kan nu öppnas genom att använda de nya programmerade användarfingrarna.



## Radera individuella användarfinger.

- 1) Tryck på \* ,displayen visar "HOLD", det piper och visar "OPEN".
- 2) Tryck på \* igen, det piper och visar "PIN-IN".
- 3) Tryck på \* igen, det piper och visar "PIN-DEL".
- 4) Tryck din personliga chefs kod och avsluta med # .
- 5) Displayen visar "**HOLD**" , det piper och visar "**FINGER-0**"
- 6) Placera chefsfingret på fingeravläsaren tills det piper till och visar "**READ-NO**" på displayen.
- 7) Tryck in ett bestämt användarnummer. som du vill radera 1-9, tryck sedan på #. Displayen visar "**#DELETE**" och därefter "**#DELETED**".

## Radera alla inprogrammerade fingrar.

- 1) Repetera enl. steg 1-6 ovan.
- 2) Tryck in **999** och #
- 3) Alla inprogrammerade fingrar är raderade, även chefsfingret är nu raderat från fingerprint systemets minne.

**Prova alltid din nya programmering/kod med öppen dörr**

**Byt batteri när displayen visar "LO-Ba" , med fyra st R6 1,5V Alkaliska batterier.**

Om du vill veta mer eller har frågor, ring oss gärna på 031-96 20 20 eller besök [www.nordsec.se](http://www.nordsec.se) / [www.norlyx.se](http://www.norlyx.se) Välkommen!