

Manual NS27, NS71 och NS133



- Läs manualen noga innan du använder skåpet.
- **OBS!! Förvara inte nödöppningsnycklarna i skåpet.**

FÖR ATT ÖPPNA SKÅPET

För att öppna skåpet första gången tryck leveranskoden 1, 5, 9, och B.
Efter att knappen B har tryckts in lyser en grön lysdiod. Vrid nu vredet åt höger och skåpet är öppet.

OBS! Om grön lampa lyser och du inte kan låsa upp, vrid vredet till vänster innan du knappar in koden.
OBS! Tre felaktiga koder medför att låset blockeras i 20 sekunder. Under blockeringstiden piper låset.

FÖR ATT LÅSA SKÅPET

Stäng dörren och vrid vredet åt vänster, skåpet är nu låst. Kontrollera med att vrida vredet åt höger.

FÖR ATT BYTA KOD

1. Tryck in programmeringsknappen på dörrens baksida och släpp, låset signalerar med gult ljus och pip.
 2. Slå in din nya kod (min 3 siffror, max 8 siffror) tryck därefter "B". Låset piper och det gula ljuset slocknar..
- Kontrollera några gånger att rätt kod är programmerad med öppen dörr genom och att slå din kod och avsluta med "B" lampan lyser grönt, vrid nu vredet åt höger och dörren är öppet.
 - Om kodlåset fungerade utan problem kan Du stänga dörren och låsa med att vrida vredet åt vänster.

FÖR ATT BYTA BATTERIER

Byt ut till 4 st 1,5V AA batterier genom att öppna batteriluckan på dörrens baksida.

BATTERIVARNING

Om batterierna börjar bli svaga kommer låset varna med rött och grönt ljus. Om batterierna inte byts ut måste nödöppningsnyckeln användas.

ÖPPNA SKÅPET MED NÖDÖPPNINGSNYCKEL

Öppna luckan i mitten av knappsatspanelen, sätt i nödöppningsnyckeln som följde med skåpet och vrid till stopp. Öppna dörren med vredet. När dörren är öppen, vrid tillbaka, ta ut nyckeln och stäng luckan.
Byt batterierna och gå vidare till "FÖR ATT BYTA KOD".



Nyckelskåp
NS27, NS71 och NS133.

Postadress
NORDSEC Security AB
Box 1070
475 22 ÖCKERÖ

Telefon
031-96 20 20
Telefax
031-96 23 20

Stockholm
08-85 85 95
Malmö
040-23 23 38

Hemsida
www.nordsec.se
Vapenskåp
www.norlyx.se

E-post
info@nordsec.se