



## Allmänt

Låset levereras med fabriksinställd masterkod 123456 och managerkod 12345 som båda kan öppna låset. Dessa koder skall ändras av säkerhetsskäl innan låset tas i drift. Möjlighet finns att lägga in en 4-siffrig användarkod. Låset kan programmeras att öppnas antingen med en-användare (4-siffrig) kod, eller som växlande-användare (4-siffrig). Låset är från start programmerat i arbetssättet växlande-användare.

- **Masterkoden:** kan ändra masterkod och managerkod och öppna låset.
- **Managerkoden:** kan ändra managerkod och lägga in en användarkod och öppna låset.
- **Användarkoden:** kan öppna låset.

## Val av arbetssätt: (en-användare eller växlande-användare)

Låset kan antingen ställas in för att användas med en fast kod som är samma vid varje öppning, "en-användare". Eller användas som "växlande-användare", dvs för att låsa låset behöver man knappa in en kod som man sedan använder för att öppna låset med. När man sedan öppnar låset, så låses låset i öppet läge för att sedan vara tillgängligt för nästa användare.

### Programmering till "en-användare"

1. Tryck **C 0 0 0** masterkod och **0 0 0**. Låset signalerar med två pip och lampan börjar blinka.
2. Tryck **C 6 5 0 0**. Låset signalerar med två dubbelpip och lampan blinkar grönt två gånger.
3. Lägg till en användarkod, se avsnittet "Ändra/Lägga in användarkod".
4. Var säker på att låset är i låst läge. Vrid annars vredet till låst läge.

### Programmering till "växlande-användare"

1. Tryck **C 0 0 0** masterkod och **0 0 0**. Låset signalerar med två pip och lampan börjar blinka.
2. Tryck **C 5 6 0 0**. Låset signalerar med två dubbelpip och lampan blinkar rött två gånger.
3. Var säker på att låset är i låst läge. Vrid annars vredet till låst läge.

## Öppna och stänga låset

Öppna och stänga låset med "en-användare" (antingen med inlagd användarkod, managerkod eller masterkod).

1. Tryck **C** kod **0 0 0**. Låset signalerar med två pip och grönt ljus.
2. Vrid vredet sedan medurs. Låset och skåpet är öppet.
3. För att stänga och låsa, vrid tillbaka vredet moturs till stopp.

Öppna och stänga låset med "Växlande-användare" (antingen med managerkod eller masterkod).

1. Tryck **C** kod **0 0 0**. Låset signalerar med två pip och rött ljus.
2. Vrid vredet sedan medurs. Låset och skåpet är öppet.
3. För att stänga och låsa, gör på samma sätt som vid öppning (Tryck **C** kod **0 0 0**) vrid sedan tillbaka vredet moturs till stopp.

Efter tre felaktiga koder går låset in i spärrläge i en minut och lampan dubbelblinker var tredje sekund. Efter varje ytterligare felaktigt försök spärras låset i en minut.

## Ändra masterkod

1. Tryck **C 0 0 0** nuvarande masterkod och **0 0 0**. Låset signalerar med två pip och lampan börjar blinka.
2. Tryck **C** ny masterkod **0 0 0**. Låset signalerar med två pip.
3. Repetera punkt 2 ovan. Låset signalerar med två dubbelpip och lampan slutar blinka.

## Ändra managerkod

Det finns två sätt att ändra managerkoden på antingen med masterkoden eller befintlig managerkod.

Ändra managerkoden med masterkoden

1. Tryck **C 0 0 0** nuvarande masterkod **0 0 0**. Låset signalerar med två pip och lampan börjar blinka.
2. Tryck **C** ny managerkod **0 0 0**. Låset signalerar med två pip.
3. Repetera punkt 2 ovan. Låset signalerar med två dubbelpip och lampan slutar blinka.

Ändra managerkoden med befintlig managerkod


1. Tryck **C 0 0 0** nuvarande managerkod **0 0 0**. Låset signalerar med två pip och lampan börjar blinka.
2. Tryck **C** ny managerkod **0 0 0**. Låset signalerar med två pip.
3. Repetera punkt 2 ovan. Låset signalerar med två dubbelpip och lampan slutar blinka.

## Ändra / lägga in användarkod (endast i en-användare läge)


1. Tryck **C 0 0 0** managerkod och **0 0 0**. Låset signalerar med två pip och lampan börjar blinka.
2. Tryck **C** ny användarkod och **0 0 0**. Låset signalerar med två pip.
3. Repetera punkt 2 ovan. Låset signalerar med två dubbelpip och lampan slutar blinka.

## Byta batteri


- 1) Lossa skruvarna och locket.



- 2) Dra ut Batterihållaren.



- 3) Sätt i 2 nya alkaliska AAA-batterier.



- 4) Sätt tillbaka alltihopa och skruva tillbaka.

