



Manual Safebox-EL

OBS!! Förvara inte nödöppningsnycklarna i skåpet.

FÖR ATT ÖPPNA SKÅPET

För att öppna skåpet första gången tryck leveranskoden 1, 5, 9, och B.

Efter att knappen "B" har tryckts in lyser en grön lysdiod. Vrid nu vredet åt höger och skåpet är öppet.

OBS! Om grön lampa lyser och du kan inte låsa upp, vrid vredet till vänster innan ni knappar in koden.

OBS! Fyra felaktiga koder medför att låset blockeras i 5 min. Låset är tyst under blockeringstiden.

FÖR ATT LÅSA SKÅPET

Stäng dörren och vrid vredet åt vänster, skåpet är nu låst. Kontrollera med att vrida vredet åt höger.

FÖR ATT BYTA KOD

1. Tryck in röd programmeringsknapp på dörrens baksida och släpp, ett pip hörs.
2. Slå in din nya kod (min 3 siffror, max 8 siffror) tryck därefter "B".
3. Kontrollera några gånger att rätt kod är programmerad med öppen dörr genom och att slå din kod och avsluta med "B" lampan lyser grönt, vrid nu vredet åt höger och dörren är öppet.
4. Om kodlåset fungerade utan problem kan Du stänga dörren och låsa med att vrida vredet åt vänster.
5. För att öppna skåpet igen följ instruktionen efter punkt 3.
6. Efter att rätt kod och "B" har knappats in har du 5 sekunder på dig att vrida vredet åt höger innan kodlåset låses igen.

FÖR ATT BYTA BATTERIER

Byt ut 4 st 1,5V AA batterier genom att öppna batteriluckan på dörrens baksida.

BATTERIVARNING

Om batterierna börjar bli svaga kommer en röd lysdiod att lysa på knappsatsen. Om den däremot börjar blinka måste du omedelbart byta batterierna. Om batterierna inte byts ut måste nödöppningsnyckeln användas.

ÖPPNA SKÅPET MED NÖDÖPPNINGSNYCKEL

Ta bort plastskyddet mellan vredet och knappsatsen på dörrens framsida, bakom plastskyddet finns ett nyckellås, sätt i nödöppningsnyckeln som följde med skåpet och vrid motsols till stopp. Öppna dörren med vredet. När dörren är öppen, vrid tillbaka, ta ut nyckeln, sätt tillbaka och sätt tillbaka plastskyddet.

Gå vidare till "För att byta kod".