



## NS48/112 Bruksanvisning för TS-LI650

### ALLMÄNT

Detta lås kan hantera en Huvudkod samt fem Användarkoder. Du kan programmera in 3-8 siffror i din kod. Huvudkoden är inlagd från fabrik och tillfälligt inställd på 12345678. Användarkoderna är underställd Huvudkod och är ej inlagd från fabrik. Du har Möjlighet att programmera in Tidsfördröjning och Dubbelkommando som gäller endast för Användarkoderna.

Låset signalerar med grön lysdiod vid korrekt åtgärd och röd lysdiod vid felaktig åtgärd. Programmera alltid med öppen dörr och kontrollera resultatet innan dörren stängs.

### ATT ÖPPNA OCH STÄNGA LÅSET

1. Tryck in giltig kod och "#". Låset signalerar med grön lysdiod. Leveransinställd Huvudkod är 12345678
2. Vrid vredet åt höger till öppet läge inom fem sekunder och öppna dörren.
3. För att stänga, vrid vredet åt vänster till låst läge. Kontrollera att dörren är låst genom att känna på vredet.

**OBS! Fyra felaktiga koder medför att låset blockeras i fem minuter. Under blockeringstiden signalerar låset med en gul blinkning vid varje knapptryckning.**

### ATT ÄNDRA HUVUDKODEN

1. Tryck "\*" två gånger. Låset signalerar med två pip och gul lysdiod lyser med ett fast sken.
2. Tryck "888#" inom tio sekunder medans gul lysdiod lyser. Låset signalerar med två pip.
3. Tryck in nuvarande Huvudkod samt avsluta med "#". Låset signalerar med två pip.
4. Tryck in en ny 3-8 siffrig kod och avsluta med "#". Låset signalerar med två pip och röd lysdiod lyser med fast sken.
5. Tryck in den nya koden igen. Låset signalerar med två pip och grön lysdiod att det är klart.

**Om något fel uppstår hörs en lång larmsignal och röd lysdiod lyser. Den gamla koden förblir aktuell.**

### ATT BYTA BATTERI

Om låset signalerar med röd lysdiod och larmsignal efter öppning indikerar detta att batteriet börjar ta slut. Öppna i sådana fall locket på knappsatsens undersida och ta bort det gamla batteriet och ersätt det med ett nytt 9V Alkaliskt högströmsbatteri. Vi rekommenderar Duracells Alkaliska 9V batterier.

## HANTERING AV 5ST ANVÄNDARKODER OCH AVANCERADE FUNKTIONER

### ATT LÄGGA IN ANVÄNDARKODER

#### (Du kan lägga in 5st Användarkoder)

1. Tryck "\*" två gånger. Låset signalerar med två pip och gul lysdiod lyser med ett fast sken.
2. Tryck "333#" inom tio sekunder medans gul lysdiod lyser. Låset signalerar med två pip.
3. Tryck in Huvudkoden samt avsluta med "#". Låset signalerar med två pip.
4. Tryck "1" och "#" för första Användarkoden. Du kan lägga in 5st Användarkoder (1-5). Låset signalerar med ett pip.
5. Tryck in önskad 3-8 siffrig kod och avsluta med "#". Låset signalerar med två pip och röd lysdiod lyser med fast sken.
6. Tryck in den önskade koden igen. Låset signalerar med två pip och grön diod att det är klart.

### ATT ÄNDRA ANVÄNDARKOD

7. Tryck "\*" två gånger. Låset signalerar med två pip och gul lysdiod lyser med ett fast sken.
8. Tryck "444#" inom tio sekunder medans gul lysdiod lyser. Låset signalerar med två pip.
9. Tryck in Användarkoden som du vill ändra (tex: första Användarkoden) samt avsluta med "#". Låset signalerar med två pip.
10. Tryck "1" och "#" för första Användarkoden. Låset signalerar med ett pip.
11. Tryck in en ny 3-8 siffrig kod och avsluta med "#". Låset signalerar med två pip och röd lysdiod lyser med fast sken.
12. Tryck in den nya koden igen. Låset signalerar med två pip och grön lysdiod att det är klart.

### ATT TA BORT ANVÄNDARKOD

1. Tryck "\*" två gånger. Låset signalerar med två pip och gul lysdiod lyser med ett fast sken.
2. Tryck "666#" inom tio sekunder medans gul lysdiod lyser. Låset signalerar med två pip.
3. Tryck in Huvudkoden samt avsluta med "#". Låset signalerar med två pip.
4. Tryck "1" och "#" för att ta bort första Användarkoden. Du kan välja mellan 5st Användarkoder (1-5) Låset signalerar med två pip och röd lysdiod lyser med fast sken.
5. Tryck "1" igen för att bekräfta. Låset signalerar med två pip och grön diod att

### ATT PROGRAMMERA TIDSFÖRDRÖJNINGEN

#### (max.59min) (Endast för Användarkoderna)

1. Tryck "\*" två gånger. Låset signalerar med två pip och gul lysdiod lyser med ett fast sken.
2. Tryck "159#" inom tio sekunder medans gul lysdiod lyser. Låset signalerar med två pip.
3. Tryck in Huvudkoden samt avsluta med "#". Låset signalerar med två pip.
4. Tryck in Tidsfördröjningen med tvåsiffrigt värde och "#". Låset signalerar med två pip och grön diod att det är klart.

**T.ex. om Du vill programmera 5 minuters fördröjning, tryck "05#" Om Du vill ta bort Tidsfördröjningen Tryck "00#".**

### ATT ÖPPNA MED TIDSFÖRDRÖJNING

1. Tryck in giltig Användarkod och "#". Tidsfördröjningen startar. Under tidsfördröjningen är knappsatsen låst. Trettio sekunder innan den inställda tiden larmar låset för att uppmärksamma att snart öppnar låset.
2. När larmet tystnar lyser en grön lysdiod i fem sekunder. Vrid omedelbart vredet åt höger till öppet läge och öppna dörren.

### ATT AKTIVERA OCH DEAKTIVERA DUBBELKOMMANDO

#### (2 Användarkoder krävs för att öppna låset)

1. Tryck "\*" två gånger. Låset signalerar med två pip och gul lysdiod lyser med ett fast sken.
2. Tryck "158#" inom tio sekunder medans gul lysdiod lyser. Låset signalerar med två pip.
3. Tryck in Huvudkoden samt avsluta med "#". Låset signalerar med två pip.
4. Tryck "2" och "#" för att aktivera Dubbelkommando. Låset signalerar med två pip och grön lysdiod att det är klart.

**Minst 2 Användarkoder måste vara inlagda för Dubbelkommando. Om Du vill ta bort Dubbelkommandot Tryck "1" och "#".**

### ATT ÖPPNA MED DUBBELKOMMANDO

1. Tryck Användarkod och "#". Låset signalerar med två pip och gul lysdiod lyser med ett fast sken.
2. Tryck (annan) Användarkod och "#". Låset signalerar med grön lysdiod.
3. Vrid vredet åt höger till öppet läge inom fem sekunder och öppna dörren.