



## BRUKSANVISNING INBROTTSFÖRDRÖJANDE SKÅP MODELL LED 20



### Viktig information

- Förvara koder på säkert ställe. Använd aldrig persondata som födelsedag, telefonnummer eller liknande.
- Förvara nödöppningsnyckeln på säkert ställe, **dock inte i skåpet!**
- **ALL** programmering sker med öppen dörr.

### Att öppna skåpet med nyckel

Öppna locket under knappsatsen. Sätt i nyckeln i nyckelhålet och vrid nyckeln medurs.

### Att installera batterier

Öppna skåpet. Sätt i 4 st alkaliska LR6/AA/1.5 V batterier i batterifacket på dörrens insida.

Prova att öppna låset enligt avsnittet "att öppna skåpet med kod" nedan. **Observera att medföljande batterier endast är demobatterier.**

### Att öppna skåpet med kod

1. Knappa in koden (fabriksinställd kod: 123456).

Obs! Fyra felaktiga koder medför att låset blockeras i 15 minuter.

### Att låsa skåpet

1. Tryck på #.

### Att ändra kod

1. Öppna skåpet med koden (fabriksinställd kod: 123456).
2. Tryck \*\*.
3. Tryck 68#. Displayen visar NEW.
4. Knappa in en ny kod (6 siffror). Skåpet låser sig.
5. Repetera den nya koden (6 siffror). Displayen visar OPEN.

### Att ändra / lägga in masterkod

1. Öppna skåpet.
2. Tryck \*\*. Displayen visar PROG.
3. Knappa in masterkoden (fabriksinställd 000000). Displayen visar NEW.
4. Knappa in en ny masterkod (6 siffror). Displayen visar AGAIN.
5. Repetera den nya koden (6 siffror). Displayen visar DONE.

### Felkoder

**HOLD15** – Syns i displayen när du har knappat in fyra felaktiga koder i rad. Låset blockeras i 15 minuter.

**ERROR** – Felaktigt inknappad kod.

**ERROR1** – Skåpets låsmekanism (reglerna) är tillfälligt blockerade vid upplåsning. Prova att trycka till dörren lite lätt för att få reglarna att släppa.

**ERROR2** - Skåpets låsmekanism (reglerna) är tillfälligt blockerade vid låsning. Stäng dörren ordentligt.

### Att byta batterier

När batterierna börjar att ta slut varnar låset med att displayen visar BA-LO. Öppna då skåpet och sätt i 4 st nya alkaliska LR6/AA/1,5 V batterier i batterifacket på dörrens insida. Se till att använda batterier tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

### Montering av skåp

Medskickade skruv och plugg är ej avsedda för montering under europeiska förhållanden. Använd rätt fastsättningsmetod till respektive underlag, vid osäkerhet kontakta din fackhandlare.