

# GRATTIS!

Du har blivit ägare till en kvalitetsprodukt från världens största tillverkare av säkerhetsprodukter.

## Öppning av skåpet:

När Du skall öppna skåpet vrider Du nyckeln åt höger så långt det går. Därefter trycker Du på knapp \* 1 2 3 4 samt #. När Du tryckt in sista knappen visas "Good" på displayen. Skåpsdörren skall nu öppnas.

## För att byta kod:

När Du vill programmera in en egen kod trycker Du först in knappen som sitter inne i plåten "M" på dörrens insida. Displayen visar "Code" på dörrens framsida och Du måste omedelbart programmera in den nya koden. Använd ej \* vid programmering. Du kan programmera från 2-8 siffror i din kod.

När den nya koden är intryckt avslutar Du programmeringen genom att trycka in #. Genom ljudsignaler registreras att ny kod mottagits.

Programmering kan bara ske under den tid "Code" visas på displayen.

**OBS! Prova alltid den nya koden med öppen dörr. Tryck in automatreglingsstaget mellan gångjärnet på dörrens baksida så att kolvarna hamnar i utfällt läge. För att låsa vrid nyckeln till vänster till stopp, därefter öppna genom att vrid om nyckeln till höger och tryck in din kod.**

Ex. Du vill ha 1 2 4 till ny kod.

1. Tryck in knappen på dörrens insida.
2. Då signallampan tänts trycker Du in 1 2 4 samt #.
3. Mottagningsignal erhålles och systemet har mottagit den nya koden.
4. Prova med öppen dörr genom att trycka \* 1 2 4 #.

**Maximalt kan åtta siffror matas in i koden (100 000 000 kombinationer).**

**Om fel kod trycks in när skåpet skall öppnas erhålles fel signal.**

**Om fel kod trycks in 4 gånger efter varandra blockeras låssystemet under ca 5 minuter och går då ej att öppna även om rätt kod används.**

**När displayen visar "Lo Bat" måste batterierna bytas till 4st Alkaliska 1,5 volts batterier som är placerade på knapppanelen högra sida**



700P-705P, RD3, SD

**Postadress**  
NORDSEC Security AB  
Box 1070  
475 22 ÖCKERÖ

**Telefon**  
031-96 20 20  
**Telefax**  
031-96 23 20

**Stockholm**  
08-85 85 95  
**Malmö**  
040-23 23 38

**Hemsida**  
[www.nordsec.se](http://www.nordsec.se)  
**Vapenskap**  
[www.norlyx.se](http://www.norlyx.se)

**E-post**  
[info@nordsec.se](mailto:info@nordsec.se)