

# GRATTIS!

Du har blivit ägare till en kvalitetsprodukt från Nordsec Security AB tillverkare av säkerhetsprodukter.

## Öppning av skåpet:

När Du skall öppna skåpet vrider Du nyckeln åt höger så långt det går.  
Därefter trycker Du på knapp C 1 2 3 4 samt #. Skåpsdörren skall nu öppnas.

## För att byta kod:

När Du vill programmera in en egen kod trycker Du först in knappen som sitter inne i plåten på dörrens insida.  
Den röda signallampan på dörrens framsida lyser nu och Du måste omedelbart programmera in den nya koden. Använd ej C vid programmering.

När den nya koden är intryckt avslutar Du programmeringen genom att trycka in #. Genom ljudsignaler registreras att ny kod mottagits.

Programmering kan bara ske under den tid signallampan lyser.

**OBS! Prova alltid den nya koden med öppen dörr. Tryck in automatreglingsstaget mellan gångjärnet på dörrens baksida så att kolvarna hamnar i utfällt läge. För att låsa vrid nyckeln till vänster till stopp, därefter öppna genom att vrid om nyckeln till höger och tryck in din kod.**

Ex. Du vill ha 1 2 4 till ny kod.

1. Tryck in knappen på dörrens insida.
2. Då signallampan tänts trycker Du in 1 2 4 samt #.
3. Mottagningssignal erhålles och systemet har mottagit den nya koden.
4. Prova med öppen dörr genom att trycka C 1 2 4 #.

**Maximalt kan åtta siffror matas in i koden ( 100 000 000 kombinationer ).**

**Om fel kod trycks in när skåpet skall öppnas erhålles en felsignal.**

**Om fel kod trycks in 4 gånger efter varandra blockeras låssystemet under ca 25 minuter och går då ej att öppna även om rätt kod används.**

**Låset drivs av 1,5 volts batterier som är placerade under knapppanelen på dörrens framsida.**



Öppna batteriluckan genom att ta tag i batteriluckan underifrån och ryck utåt.  
Låset drivs av 4st R14 batterier.

700P-705P, RD3, DS

**Postadress**  
NORDSEC Security AB  
Box 1070  
475 22 ÖCKERÖ

**Telefon**  
031-96 20 20  
**Telefax**  
031-96 23 20

**Stockholm**  
08-85 85 95  
**Malmö**  
040-23 23 38

**Hemsida**  
[www.nordsec.se](http://www.nordsec.se)  
**Vapenskåp**  
[www.norlyx.se](http://www.norlyx.se)

**E-post**  
[info@nordsec.se](mailto:info@nordsec.se)